




Thinking of you  
**Electrolux**



ESF9450LOW

**КК** ҮДЫС ЖУҒЫШ МАШИНА  
**RU** ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА  
**UK** ПОСУДОМЙИНА МАШИНА

ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАРЫ 2  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 22  
ІНСТРУКЦІЯ 43

# МАЗМҰНЫ

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....           | 3  |
| 2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.....    | 4  |
| 3. БҮЙІМ СИПАТТАМАСЫ.....         | 6  |
| 4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ .....           | 7  |
| 5. БАҒДАРЛАМАЛАР.....             | 8  |
| 6. ПАРАМЕТРЛЕР.....               | 9  |
| 7. ФУНКЦИЯЛАР.....                | 12 |
| 8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН..... | 12 |
| 9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.....          | 14 |
| 10. АҚЫЛ-КЕҢЕС.....               | 16 |
| 11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ.....       | 17 |
| 12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....         | 19 |
| 13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ.....       | 20 |

## СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бүл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Соңдықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге қол жеткізе алатынныңға сенімді болыңыз.

Electrolux әлемінен қош келдіңіз.

**Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:**



Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету туралы ақпарат:

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өнімінді мына жерге тіркеніз:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Құрылғыныңға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ТҮТІНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нәмірі, Сериялық нәмірі. Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.

Ескерту / Абайланыз - Қауіпсіздік туралы маңызды мағлұмат

Жалпылама ақпарат және кеңестер

Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

## 1. ⚠ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.

### 1.1 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат


- Бұл құрылғы үйде және сол сияқты төменде аталған жерлерде қолдануға арналған:
  - фермадағы үйлердің; дүкендердегі, кеңселер мен басқа жұмыс орындарындағы қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде;
  - қонақ үйлерде, мотельдер мен төсек және таңғы аспен қамтамасыз ететін қонақжайлар мен басқа да тұрғынды жерлерде.
- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеніз.
- Судың жұмыс қысымы (ең аз және ең көп) 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бар (МПа) аралығында болуы керек
- Ең көбі 9 орыннан асырманыз.
- Егер қуат сымына зақым келсе, қатерден сақтану үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
- Өткір ұшты пышақтар мен ас құрапдарының ұштарын төмен қаратып немесе көлденеңінен қойып ас құрапдарына арналған себетке салыңыз.
- Құрылғының есігі ашық тұрған кезде соғылып қалмас үшін қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып, ашасын розеткадан сұрыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және буды қолданбаңыз.



- Бұл құрылғы Е.Е.С. ережелеріне сай келеді.
- ҰБ мен Ирландияға ғана арналған. Құрылғының 13 амперлік қуат ашасы бар. Егер қуат ашасының сақтандырышын ауыстыру қажет болса 13 амперлік ASTA (BS 1362) сақтандырышын пайдаланыңыз.

## 2.3 Суға қосу

- Су қосылымы түтіктеріне ешбір зақым келтірменіз.
- Құрылғыны жаңа құбырларға немесе ұзақ үақыт қолданылмаған құбырларға жалғамай тұрып, суын тазарғанша ағызыңыз.
- Құрылғыны алғаш рет қолданған кезде еш жерінен су акпай тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Су құятын түтік, ішіне сым өткізілген екі қабат қаптамадан тұрады және қауіпсіздік клапанымен жабдықталған.



### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Қатерлі кернеу.

- Су құятын түтіктің сыртқы қабығының түсі мөлдір. Егер түтікке зақым келсе, түтіктегі судың түсі қошқып болып кетеді.
- Егер су құятын түтік бүлінсе, ашаны дереу розеткадан сұрыныңыз. Су құятын түтікті ауыстыру үшін үәкілітті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## 2.4 Пайдалану

- Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға немесе үстіне шығып тұруға болмайды.

- Үйдіс жуғыш машинаға арналған жуғыш заттар қаупіті. Жуғыш заттың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыдағы сүмен ойнауға немесе ішуге болмайды.
- Үйдістарды бағдарлама аяқталғанша құрылғыдан алмаңыз. Үйдістарда жуғыш зат болуы мүмкін.
- Бағдарлама орындалып тұрғанда құрылғы есігін ашсаңыз, ыстық бу шығуы мүмкін.
- Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш зат салынған дымқыл заттарды құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне қоймаңыз.

## 2.5 Қызмет

- Құрылғыны жөндете үшін үәкілдетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Фирмалық қосалқы бөлшектерді ғана қолдануды үсінамыз.
  - Үәкілдетті қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз. Улгісі:
- Өнім нөмірі (PNC):  
Сериялық нөмірі:

## 2.6 Құрылғыны тастау




### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар.


- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа тастаңыз.
- Балалар мен жануарлар құрылғыға қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін алыңыз.

### 3. БҮЙЫМ СИПАТТАМАСЫ



- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>1</b> Жұмыс алаңы                   | <b>8</b> Шайғыш зат үлестіргіші     |
| <b>2</b> Үстіңгі бүріккіш түтік        | <b>9</b> Жуғыш зат үлестіргіші      |
| <b>3</b> Астыңғы бүріккіш түтік        | <b>10</b> Ас құралдарының қорапшасы |
| <b>4</b> Сұзгілер                      | <b>11</b> Астыңғы себет             |
| <b>5</b> Техникалық ақпарат тақтайшасы | <b>12</b> Үстіңгі себет             |
| <b>6</b> Тұз сауыты                    |                                     |
| <b>7</b> Ауа саңылауы                  |                                     |

## 4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ



- 1** Қосу/Өшіру түймешігі  
**2** Program түймешігі  
**3** Бағдарлама индикаторлары  
**4** Бейнебет  
**5** Delay түймешігі

- 6** Start түймешігі  
**7** Индикатор шамдары  
**8** Option түймешігі

### 4.1 Индикатор шамдары

| Индикатор | Сипаттама  |
|-----------|--|
|           | Жуу циклы. Жуу циклы жұмыс істеп тұрғанда жанады.                              |
|           | Кептіру циклы. Кептіру циклы орындалып тұрғанда жанады.                        |
|           | Multitab индикаторы.   |
|           | Тұз индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл үнемі сөніп тұрады.        |
|           | Шайғыш зат индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл үнемі сөніп тұрады. |
|           | EnergySaver индикаторы.  |

## 5. БАҒДАРЛАМАЛАР

| Бағдарлама     | Кірдің ауқымы<br>Ыдысты салу<br>түрі  | Бағдарлама<br>циклдары   | Функциялар  |
|----------------|---|--|---|
| <b>ECO 1)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Қалыпты кірленген</li> <li>Ыдыс-аяқтар мен ас құралдары</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Алдын ала жуу</li> <li>Жуу 50 °C</li> <li>Шаю циклдары</li> <li>Кептіру</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>EnergySaver</li> <li>Multitab</li> </ul> |
| <b>AUTO 2)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Барлығы ыдыс-аяқтар, ас құралдары, кәстрөлдер мен табалар</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Алдын ала жуу</li> <li>Жуу 45 °C бастап 70 °C дейін</li> <li>Шаю циклдары</li> <li>Кептіру</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>EnergySaver</li> <li>Multitab</li> </ul> |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Қатты ластанған</li> <li>Ыдыс-аяқтар, ас құралдары, кәстрөлдер мен табалар</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Алдын ала жуу</li> <li>Жуу 70 °C</li> <li>Шаю циклдары</li> <li>Кептіру</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>EnergySaver</li> <li>Multitab</li> </ul> |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Қалыпты не аздап кірлеген</li> <li>Морт сынғыш ыдыс-аяқтар мен шыны ыдыстар</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Жуу 45 °C</li> <li>Шаю циклдары</li> <li>Кептіру</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>EnergySaver</li> <li>Multitab</li> </ul> |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Жаңа ластанған</li> <li>Ыдыс-аяқтар мен ас құралдары</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 °C бастап 65 °C дейін</li> <li>Шаю циклдары</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Multitab</li> </ul>                      |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Барлығы</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Алдын ала жуу</li> </ul>  |   |

- Осы бағдарламаны қолданып, қалыпты кірлеген фарфор ыдыс-аяқ пен ас құралдарын жуганда, су мен қуат барынша тиімді жұмысалады. (Бұл сынақ мекемелеріне арналған стандартты бағдарлама).
- Құрылғы себеттердегі заттардың қаншалықты ластанғанын және заттардың санын анықтай алады. Бұл судың температурасы мен мәлшерін, пайдаланылатын қуат мәлшері мен бағдарлама уақытын автоматты түрде реттейді.
- Осы бағдарламамен жаңа ластанған ыдыстарды жууға болады. Бұл қысқа уақыт ішінде жақсы нәтиже береді.
- Осы бағдарламаның көмегімен тағам қалдықтары ыдыстарға жабысып, құрылғы ішінде иіс пайдада бола бастама үшін ыдыстарды жылдам шаюға болады. Бұл бағдарламаны қолданғанда, жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.









3. Шайғыш зат үлестіргішін толтырыңыз.
4. Су құтын шұмекті ашыңыз.
5. Құрылғының ішінде өндіру барысында қалуы мүмкін қалдық заттарды тазалау үшін бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш затты қолданбаңыз және себеттерді толтырмаңыз.

Бағдарламаны бастаған кезде, су жұмсақтқыштың ішіндегі шайғырды қайта толтыру үшін шамамен 5 минут уақыт кетеді. Құрылғы жұмыс істемей тұрған тәрізді көріні мүмкін. Жуғыш циклы осы үдеріс аяқталғаннан кейін ғана басталады. Бұл өрекет ара-тұра қайталанып тұрады.

## 8.1 Тұз сауыты




### САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Іздес жуғыш машиналарға арналған арнайы тұздарды ғана пайдаланыңыз.


Тұз су жұмсақтқыштың ішіндегі шайғырды толтыру үшін және күнделікті жуу нәтижесін қанагаттанарлық ету үшін қолданылады.

### Тұз сауытын қалай толтыру керек

1. Тұз сауытының қақпағын сағат тілінің бағытына қарсы бұрап алыңыз.
2. Тұз сауытына 1 литр су құйыңыз (ең алғаш қолданғанда ғана).
3. Тұз сауытына ыдыс жуғыш машина тұзынан салыңыз.



4. Тұз сауытының ернеуіндегі тұзды тазалаңыз.





5. Тұз сауытын жабу үшін тұз сауытының қақпағын сағат тілінің бағытымен бұраңыз.



Тұз сауытын толтырган кезде одан су және тұз ағы мүмкін. Tot басу қауіп бар. Бұндай жағдайға жол бермеу үшін тұз сауытын толтырганнан кейін бағдарламаны бастаңыз.

## 8.2 Шайғыш зат үлестіргішін толтыру





### САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Үйдис жуғыштарға арналған шайғыш заттарды ғана пайдаланыңыз.

- (D) босату түймешігін басып, қақпақты (C) ашыңыз.
- Шайғыш затты (A) бөлігіне "тәх" деңгейіне жеткенше салыңыз.

- Төгіліп қалған шайғыш зат қатты көпіршімес үшін сініргіш шуберекпен тазалаңыз.
- Қақпақшаны жабыңыз. Босату түймешігінің бекіту қалпына қойылғанына көз жеткізіңіз.





Үлестіру мөлшерін реттеу тетігін (B) 1 (ең аз мөлшер) және 4 немесе 6 (ең көп мөлшер) аралығына қоюға болады.

## 9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

- Су құятын шүмекті ашыңыз.
- Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру түймешігін басыңыз. Құрылғының бағдарламаны таңдау режимінде тұрганына көз жеткізіңіз.
  - Тұз индикаторы қосулы тұрса, тұз сауытын толтырыңыз.
  - Шайғыш зат индикаторы қосулы тұрса, шайғыш зат үлестіргішін толтырыңыз.
- Себеттерді толтырыңыз.
- Жуғыш заттан қосыңыз. Егер жуғыш таблеткаларды қолдансаныз, Multitab функциясын қосыңыз.
- Бағдарламаны салынған заттар мен олардың ластану деңгейіне қарай дұрыс орнатыңыз да, іске қосыңыз.

### 9.1 Жуғыш затты қолдану



- (B) босату түймешігін басып, қақпақты (C) ашыңыз.
- Ұнтақ немесе таблетка түріндегі жуғыш құралды (A) бөлігіне салыңыз.
- Егер бағдарламаның алдын ала жуу циклі бар болса, (D) бөлігіне жуғыш заттан аздап салыңыз.
- Қақпақшаны жабыңыз. Босату түймешігінің бекіту қалпына қойылғанына көз жеткізіңіз.

### 9.2 Бағдарламаны орнату және бастау

#### Auto Off функциясы

Бұл функция құрылғы жұмыс істемей тұрган кезде автоматты тұрған сөндіру арқылы куатты үнемдейді.

Құрылғы келесі жағдайда іске қосылады:

- Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5 минут өткенде.
- Бағдарламаның басталмағанынан бері 5 минут өтсе.

## Бағдарламаны бастау

1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру түймешігін басыңыз. Құрылғының бағдарламаны таңдау режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
  2. Құрылғы есігін жабыңыз.
  3. **Program** түймешігін орнатқызыз келген бағдарламаның индикаторы жаңғаша қайта-қайта басыңыз.
    - Егер MyFavourite бағдарламасын таңдағыңыз келсе, **Program** түймешігін MyFavourite параметрі көрсетілгенше басып ұстап тұрыңыз.
- Бейнебетте бағдарлама ұзақтығы көрсетіледі.
4. Қолжетімді функцияларды орнатыңыз.
  5. Бағдарламаны бастау үшін **Start** түймешігін басыңыз.
  - Жуу циклының индикаторы жаңады.
  - Бағдарламаның уақыты 1 минутқа тен қадаммен азая бастайды.

## Кешіктіріп бастау функциясы бар бағдарламаны бастау

1. Бағдарламаны орнатыңыз.
2. **Delay** түймешігін дисплейде орнатыңыз келген кешіктіріп бастау уақыты көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз (1 сағаттан 24 сағатқа дейін).

Таңдалған бағдарламаның индикаторы жыпылықтайтады.

3. **Start** түймешігін басыңыз.
4. Кері санақты бастау үшін құрылғының есігін жабыңыз.

Кері санақ аяқталған кезде бағдарлама басталады да, жуу циклының индикаторы жаңады.

## Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде есікті ашу

Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде есікті ашсаңыз, құрылғы тоқтайды. Есікті жапқаннан кейін, құрылғы тоқтаған жерінен бастап жұмыс істейді.

## Кері санақ жұмыс істеп тұрған кезде кешіктіріп бастау функциясын біржола тоқтату

Кешіктіріп бастау функциясын біржола тоқтатқан кезде бағдарлама мен функцияларды қайта орнату керек.

**Program** және **Option** түймешігін құрылғы бағдарламаны таңдау режимінде қойылғанша қатар басып ұстап тұрыңыз.

## Бағдарламаны біржола тоқтату

**Program** және **Option** түймешігін құрылғы бағдарламаны таңдау режимінде қойылғанша қатар басып ұстап тұрыңыз.

Жаңа бағдарламаны бастар алдында, жуғыш зат үlestіргіште жуғыш заттың бар екеніне көз жеткізіңіз.

## Бағдарламаның аяқталуы

Бағдарлама аяқталған кезде дисплейде 0:00 көрсетіледі. Цикл индикаторлары сөнеді.

Қосу/сөндіру түймешігінен басқа түймешіктердің барлығы белсенді емес.

1. Қосу/сөндіру түймешігін басыңыз немесе Auto Off функциясының құрылғыны автоматты тұрде сөндіруін күтіңіз.
- Auto Off функциясы қосылмай тұрып есікті ашсаңыз, құрылғы автоматты тұрде сөнеді.
2. Судың шумегін жабыңыз.

## 10. АҚЫЛ-КЕҢЕС

### 10.1 Жалпы

Келесі ақыл-кенестер күнделікті қолдану барысында кептіріп және тазалаған кезде жақсы нәтижелерге қол жеткізуге, сондай-ақ, қоршаған ортанды қорғауға көмектеседі.

- Үйдистарға жабысқан тағамның үлкенірек қалдықтарын алып, қоқысқа салыңыз.
- Үйдисты алдын ала қолмен шаймаңыз. Егер қажет болса, алдын ала жуу бағдарламасын (егер бар болса) қолданыңыз немесе алдын ала жуу циклі бар бағдарламаны таңдаңыз.
- Себеттердің ішіндегі орынды үнемі толық пайдаланыңыз.
- Құрылғыға зат салған кезде, бүріккіштен шыққан судың ыдыстардың барлығына толық жетіп және оларды жуа алатынына көз жеткізіңіз. Заттардың бір-біріне тимей немесе бірін бірі далдалап тұрмаганына көз жеткізіңіз.
- Үйдіс жуғыш машинаға арналған жуғыш, шайғыш құралды және тұзды бөлең пайдалануға немесе арапас таблеткаларды пайдалануға болады (мысалы, "3in1", "4in1", "All in 1"). Орамында көрсетілген нұсқауларды орындаңыз. Арапас таблеткалар судың көрмектігі 21 °dH болатын аймақтар үшін жарамды. Суының көрмектігі осы шектен асатын аймақтарда, шайғыш зат пен тұзды да қолдану керек. Егер арапас таблетканы пайдалансаңыз, Multitab параметрін (егер бар болса) таңдаңыз. Бұл функция арапас таблетканы пайдаланғанда, жуу және кептіру сапасын жақсартады.
- Бағдарламаны салынған заттар мен олардың ластану деңгейіне қарай орнатыңыз. ECO бағдарламасын пайдаланып қалыпты кірлеген ас үй құралдары және ыдыс-аяқты жуғанда, су мен қуат барынша тиімді жұмсалады.

### 10.2 Тұз, шайғыш зат және жуғыш затты пайдалану

- Тек ыдыс жуғыш машинаға арналған тұзды, шайғыш және жуғыш затты пайдаланыңыз. Басқа өнімдер құрылғыға нұқсан келтіруі мүмкін.
- Жуғыш таблеткалар қысқа бағдарламаларда әбден ерімейді. Жуғыш заттардың қалдықтары ыдыстарға тұрып қалмас үшін жуғыш таблеткаларды пайдаланғанда ұзақ бағдарламаларды қолдануды үсынамыз.
- Жуғыш затты қажетті мөлшерден артық пайдаланбаңыз. Жуғыш заттың орамындағы нұсқауларды қараңыз.

### 10.3 Жуғыш таблеткаларды пайдалануды тоқтатқыңыз келсе

Жуғыш затты, тұзды және шайғыш заттарды жеке-жеке пайдалану алдында келесі әрекетті орындаңыз.

1. Су жұмсартқыштың ең жогары деңгейін орнатыңыз.
2. Тұз және шайғыш зат сауыттарының толы екеніне көз жеткізіңіз.
3. Шаю циклы бар ең қысқа бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш зат қоспаңыз және себеттерді толтырмаңыз.
4. Бағдарлама аяқталған кезде, су жұмсартқышты тұратын жеріңдегі судың көрмектігіне қойыңыз.
5. Шайғыш заттың қосылатын мөлшерін реттеңіз.

### 10.4 Себеттерді толтыру

- Құрылғыны ыдыс жуғыш машинада жууға болатын заттарды жуу үшін ғана қолданыңыз.
- Ағаш, мүйіз, алюминий, қалайы және мысттан жасалған заттарды құрылғыға салмаңыз.

- Құрылғыға су сініретін заттарды (жеке, ас үй шүберектері) салыңыз.
- Үйдістарға жабысқан тағамның үлкенірек қалдықтарын алып, қоқысқа салыңыз.
- Заттарға күйіп жабысқан қалдықтарды жібітіңіз.
- Шұңғыл ыдыстардың (мысалы, кесе, стакан және көстрөл) аузын төмөн қарастып салыңыз.
- Стакандарды бір-біріне тигізбей салыңыз.
- Ас құралдары мен кішкене заттарды ас құралдары себетіне салыңыз.
- Женіл заттарды үстіңгі себетке салыңыз. Заттарды жылжып кетпелітін етіп салыңыз.
- Бағдарламаны бастамай тұрып, бүріккіш түтіктің еркін айнала алатынына көз жеткізіңіз.

## 10.5 Бағдарламаны бастау алдында

Мынаны ескерініз:

- Сүзгілердің таза екенін және орнатылып тұрғанын.

## 11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ



### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытыңыз және ашасын розеткадан сұрыңыз.



Қоқыс тұрған сүзгілер мен бүріккіш түтіктер жуу нәтижесін төмендетеңіз. Уақытылы тексеріп, қажет болса тазалаңыз.

### 11.1 Сүзгілерді тазалау

Сүзгі жүйесі 3 бөліктен тұрады.


- Тұз сауытының қақпағының мықтап жабылғанын.
- Бүріккіш түтіктердің бітеліп қалмағанын.
- Кір жуғыш машина тұзы бер шайғыш заттың (егер аралас жуғыш таблетканы қолданбасаңыз) бар екенін.
- Заттардың себеттерге дұрыс салынғанын.
- Бағдарламаның салынған ыдыстың түріне және ластану дәрежесіне сай екенін.
- Жуғыш зат дұрыс мөлшерде қолданылғанын.

## 10.6 Себеттерді босату



1. Үйдистарды сұтып алғаннан кейін ғана құрылғыдан алыңыз. Үстық заттар осал келеді.
2. Әуелі астынғы себеттегі, содан кейін үстіңгі себеттегі заттарды алыңыз.




Бағдарламаның соңында құрылғының қабырғаларындағы және есігіндегі су ыстық болып тұруы мүмкін.




1. Сүзгіні (B) сағат тілінің бағытына қарсы бұрап алыңыз.




2. (C) сүзгісін (B) сүзгісінен алыңыз.
3. Жалпақ сүзгіні (A) алыңыз.




4. Сүзгілерді жуыңыз.



5. Зумпф сорғышының ішінде немесе айналасында ешбір тағам қалдырының немесе қоқыстың жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
6. Жалпақ сүзгіні орнына (A) қойыңыз. Оның 2 бағыттағыштың астына дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.



7. (B) және (C) сүзгілерін құрастырыңыз.
8. (B) сүзгісін (A) сүзгісіне салыңыз. Сырт етіп орнына түскенше сағат тілінің бағытымен бұраңыз.



#### **САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!**

Сүзгілер дұрыс салынбаса, жуу нәтижесі қанагаттанғысы болуы және құрылғыға нұқсан келуі мүмкін.

#### **11.2 Бүріккіш түтіктерді тазалау**

Бүріккіш түтіктерді ағытып алмаңыз. Бүріккіш түтіктердің тесіктері бітеліп қалса, қалдықтарды жінішке шырпымен тазалаңыз.

#### **11.3 Сыртын тазалау**

- Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
- Тек бейтарап тазартқыш заттарды қолданыңыз.

- Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

#### **11.4 Ішін тазалау**

- Құрылғыны мүқият тазалаңыз, есіктің резенке тығыздығышын жұмсақ, дымқыл шүберекпен сұртіңіз.

- Егер қысқа бағдарламаларды жиі пайдалансаныз, құрылғының ішінде май немесе қақ жиналып қалуы мүмкін. Бұндай жағдайдаң алдың алынғанда 2 рет қосып орындауды ұсынамыз.

## **12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ**

Құрылғы жұмысын бастамаса немесе жұмыс жасап тұрып тоқтап қалса. Үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласу алдында, кестеде көрсетілген ақпаратты қолданып, ақаулықты өз бетінізбен түзетіп көріңіз.

**Кей ақаулықтар орын алғанда, дисплейде ескерту коды көрсетіледі.**

### **Ақаулық және ықтимал ықтимал шешімі шешімі**

|  |   |
|--|---|
| Құрылғыны іске қоса алмасаңыз.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Сақтандырыш қорабындағы сақтандырышқа зақым келмегенін тексеріңіз.</li> </ul>  |
| Бағдарлама басталмай тұр.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғы есігінің жабық тұрганына көз жеткізіңіз.</li> <li><b>Start</b> түймешігін басыңыз.</li> <li>Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұrsa, оны ажыратыңыз немесе кері санақ аяқталғанша күтіңіз.</li> <li>Құрылғы су жұмсартқыштың ішіндегі шайырды қайта толтыру үдерісін бастап кеткен. Бұл үдерістің ұзақтығы шамамен 5 минут.</li> </ul>  |
| Үйдіс жуғыш машинаға су құйылмай тұр.<br>Бейнебетте <b>10</b> көрсетіледі. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Су шумегінің ашық тұрганына көз жеткізіңіз.</li> <li>Сүмен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікті су ресурстары мекемесінен хабарласып алышыз.</li> <li>Су шумегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су құятын тұтіктің сұзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су құятын тұтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> </ul> |
| Құрылғы суы сарқылмай тұр.<br>Бейнебетте <b>20</b> көрсетіледі.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Раковина тұтішесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су төтегін тұтіктің бұратылып немесе майысып қамағанына көз жеткізіңіз.</li> </ul>   |

## Ақаулық және ықтимал ықтимал шешімі шешімі

Тасқынға қарсы құрал қосулы.

Бейнебетте ,*30*  
көрсетіледі.

- Судың шүмегін жабыңыз да, уәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылғыны тексеріп болғаннан кейін, сөндіріп де, қайта қосыңыз. Ақаулық қайта пайда болса, уәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Кестеде көрсетілген ақау кодтары пайда болса, уәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

### 12.1 Жуу және құрғату нәтижелері қанағаттанарлық емес

| Ақаулық  | Ықтимал шешімі   |
|--|--|
| Стакандарға және ыдыстарда ақ жолақтар немесе көк дақтар түсken. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Шайғыш зат тым көп мөлшерде қосылып тұр. Шайғыш затты үlestіру мөлшерін ең төменгі деңгейге қойыңыз.</li> <li>Жұғыш зат тым көп мөлшерде салынған.</li> </ul>   |
| Стакандар мен ыдыстарда дақтар және кепкен су тамшылары қалған.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Шайғыш зат жеткіліксіз мөлшерде үlestірілген. Шайғыш затты үlestіру мөлшерін ең жоғары деңгейге қойыңыз.</li> <li>Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты болуы мүмкін.</li> </ul>  |
| Ыдыс-аяқ кеппеген.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Бағдарламаның кептіру циклы жоқ немесе кептіру циклының температурасы ете төмен.</li> <li>Шайғыш зат үlestіргіш босап қалған.</li> <li>Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты болуы мүмкін.</li> <li>Бұл жуғыш таблеткалардың сапасына байланысты болуы мүмкін. Басқа түрін қолданыңыз немесе шайғыш зат үlestіргішті қосып, шайғыш зат пен жуғыш таблеткаларды бірге пайдаланыңыз.</li> </ul> |



Басқа ықтимал себептерді "Ақыл-кеңес" тарауынан қарашыңыз.

## 13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ

|                                 |                                 |             |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Өлшемдері                       | Ені / Биіктігі / Терендігі (мм) | 446/850/615 |
| Электртоғына қосу <sup>1)</sup> | Кернеу (В)                      | 220-240     |
|                                 | Жиілік (Гц)                     | 50          |

|                                      |   |                      |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| Құйылатын судың<br>қысымы            | Ең аз / ең көп (МПа)                      | 0.5 (0.05) / 8 (0.8) |
| Сүмен жабдықтау<br>сү <sup>2</sup> ) | Суық су немесе ыстық<br>сү <sup>2</sup> ) | ең көбі 60 °C        |
| Сыйымдылығы                          | Орын параметрлері                         | 9                    |
| Қуат тұтынуы                         | Қосулы режим (Вт)                         | 0.99                 |
| Қуат тұтынуы                         | Сөндіру режимі (Вт)                       | 0.10                 |

1) Басқа мәндерді техникалық ақпарат тақтайшасынан қараңыз.

2) Егер ыстық су балама қуат көздерінен (мысалы, құн батареясы, желдің қуаты) алынса, пайдаланылатын қуат көлемін азайту үшін ыстық суды қолданыңыз.

## 14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ.

← белгішесі салынған орам  
материалдарын қайта өндеуге  
тапсырыңыз. Орам материалдарын  
қайта өндепетін қалдыққа арналған  
жәшікке тастаңыз. Қоршаган орта мен  
адам денсаулығын сақтауга және  
электр, электроника құрылғыларын  
өндеуден өткізуге көмектесініз. Таңба

→ салынған құрылғыларды тұрмыстық  
коқыстармен бірге тастамаңыз.  
Құрылғыны жергілікті қайта өндеуден  
өткізу мекемесіне қайтарыңыз немесе  
жергілікті әкімшілік мекемеге  
хабарласыңыз.

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| 1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....   | 23 |
| 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....           | 25 |
| 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....                   | 26 |
| 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .....                 | 27 |
| 5. ПРОГРАММЫ.....                          | 28 |
| 6. ПАРАМЕТРЫ.....                          | 29 |
| 7. РЕЖИМЫ.....                             | 32 |
| 8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....        | 33 |
| 9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....           | 34 |
| 10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....                   | 36 |
| 11. УХОД И ОЧИСТКА.....                    | 38 |
| 12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... | 39 |
| 13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....                | 41 |

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

**На нашем веб-сайте Вы сможете:**



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.

Данная информация находится на табличке с техническими данными.



Внимание / Важные сведения по технике безопасности.



Общая информация и рекомендации



Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

# 1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственность за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас под рукой на протяжении всего срока службы прибора.

## 1.1 Общие правила техники безопасности

- Прибор предназначен для домашнего бытового и аналогичного применения, например:
  - в сельских жилых домах; в помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магазинах, офисах и на других рабочих местах;
  - для использования клиентами отелей, мотелей мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других мест проживания.
- Не изменяйте параметры данного прибора.
- Рабочее давление воды (минимальное и максимальное) должно находиться в пределах 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
- Не превышайте максимальное количество 9 комплектов посуды.
- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией.
- Размещайте ножи и столовые приборы с заостренными концами в корзину для столовых приборов либо острыми концами вниз, либо укладывайте их горизонтально.

- Не оставляйте прибор с открытой дверцей без присмотра во избежание падения на открытую дверцу.
- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя.

## **1.2 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями**

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все средства для стирки вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

## 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1 Установка

- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.

### 2.2 Подключение к электросети



#### ВНИМАНИЕ!


Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. В противном случае вызовите электрика.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- Данный прибор соответствует директивам Е.Е.С.
- Только для Великобритании и Ирландии. Прибор оснащен вилкой, расчетанной на ток 13 А. При

замене предохранителя в вилке электропитания следует использовать предохранитель 13 А ASTA (BS 1362).

### 2.3 Подключение к водопроводу

- Следите за тем, чтобы не повредить шланг для воды.
- Перед подключением прибора к новым или давно не использовавшимся трубам дайте воде стечь, пока она не станет чистой.
- Перед первым использованием прибора убедитесь в отсутствии протечек.
- Наливной шланг оснащен предохранительным клапаном и оболочкой с внутренним сетевым кабелем.



#### ВНИМАНИЕ!

Опасное напряжение.

- Наливной шланг снабжен прозрачной наружной оболочкой. В случае повреждения шланга вода в шланге становится темной.
- Если наливной шланг поврежден, немедленно выньте вилку сетевого шнура из розетки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены наливного шланга.

### 2.4 Эксплуатация

- Не садитесь и не вставайте на открытую дверцу.
- Моющие средства для посудомоечных машин представляют опасность. Следуйте

правилам по безопасному обращению, приведенным на упаковке моющего средства.

- Не пейте воду и не играйте с водой из прибора.
- Не извлекайте посуду из прибора до завершения программы. На посуде может оставаться моющее средство.
- Если открыть дверцу прибора во время выполнения программы, из него может вырваться горячий пар.
- Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.

## 2.5 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Мы рекомендуем использовать только фирменные запасные части.

- При обращении в авторизованный сервисный центр будьте готовы предоставить следующие сведения, имеющиеся на табличке с техническими данными.

Модель:

PNC (код изделия):

Серийный номер:

## 2.6 Утилизация




### ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от электросети.
- Отрежьте и утилизируйте кабель электропитания.
- Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее запирания при попадании внутрь прибора детей и домашних животных.

## 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ




- |          |                                 |           |                               |
|----------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|
| <b>1</b> | Верхняя панель                  | <b>6</b>  | Емкость для соли              |
| <b>2</b> | Верхний разбрзгиватель          | <b>7</b>  | Вентиляционное отверстие      |
| <b>3</b> | Нижний разбрзгиватель           | <b>8</b>  | Дозатор ополаскивателя        |
| <b>4</b> | Фильтры                         | <b>9</b>  | Дозатор моющего средства      |
| <b>5</b> | Табличка с техническими данными | <b>10</b> | Корзина для столовых приборов |

11 Нижняя корзина

12 Верхняя корзина

## 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1 Кнопка «Вкл/Выкл»

2 Кнопка **Program**

3 Индикаторы программ

4 Дисплей

5 Кнопка **Delay**6 Кнопка **Start**

7 Индикаторы

8 Кнопка **Option**

### 4.1 Индикаторы

| Индикатор | Описание  |
|-----------|---|
|           | Этап мойки. Загорается, когда выполняется этап мойки.   |
|           | Этап сушки. Загорается на время этапа сушки.  |
|           | Индикатор Multitab.   |
|           | Индикатор отсутствия соли. Во время работы программы данный индикатор всегда погашен.           |
|           | Индикатор отсутствия ополаскивателя. Во время работы программы данный индикатор всегда погашен. |
|           | Индикатор EnergySaver.  |

## 5. ПРОГРАММЫ

| Программа  | Степень загрязненности<br>Тип загрузки   | Этапы программы  | Режимы  |
|--|--|--|---|
| <b>ECO 1)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Обычная загрязненность</li> <li>Посуда и столовые приборы</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Предварительная мойка</li> <li>Мойка (50°C)</li> <li>Ополаскивания</li> <li>Сушка</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>EnergySaver</li> <li>Multitab</li> </ul> |
| <b>AUTO 2)</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Все</li> <li>Посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Предварительная мойка</li> <li>Мойка (от 45°C до 70°C)</li> <li>Ополаскивания</li> <li>Сушка</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>EnergySaver</li> <li>Multitab</li> </ul> |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Высокая загрязненность</li> <li>Посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Предварительная мойка</li> <li>Мойка (70°C)</li> <li>Ополаскивания</li> <li>Сушка</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>EnergySaver</li> <li>Multitab</li> </ul> |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Обычная или небольшая загрязненность</li> <li>Тонкий фаянс и стекло</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Мойка (45°C)</li> <li>Ополаскивания</li> <li>Сушка</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>EnergySaver</li> <li>Multitab</li> </ul> |
|  3)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Свежее загрязнение</li> <li>Посуда и столовые приборы</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Мойка (60°C и 65°C)</li> <li>Ополаскивания</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Multitab</li> </ul>                      |
|  4) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Все</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Предварительная мойка</li> </ul>  |   |

- 1) Данная программа обеспечивает наиболее практическое потребление воды и энергии при мытье посуды и столовых приборов обычного уровня загрязнения. (Это стандартная программа для тестирующих организаций).
- 2) Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество посуды в корзинах. Он автоматически регулирует температуру и количество воды, энергопотребление и продолжительность программы.
- 3) Данная программа позволяет вымыть посуду со свежими загрязнениями. Программа обеспечивает хорошие результаты за короткое время.
- 4) В ходе этой программы происходит быстрое ополаскивание посуды, чтобы предотвратить прилипание к ней остатков пищи и появление в приборе неприятных запахов. Не используйте моющее средство с этой программой.

## 5.1 Показатели потребления

| Программа 1) | Уровень<br>(л) | Энергопотреблен<br>ие<br>(кВт·ч) | Продолж.<br>(мин) |
|--------------|----------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>ECO</b>   | 9.5            | 0.89                             | 195               |
| <b>AUTO</b>  | 6 - 11         | 0.5 - 1.2                        | 40 - 140          |
|              | 11 - 13        | 1.0 - 1.2                        | 130 - 150         |
|              | 11 - 12        | 0.6 - 0.9                        | 70 - 80           |
|              | 8              | 0.8                              | 30                |
|              | 4              | 0.1                              | 14                |

1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры воды, напряжения в электросети, выбранных функций и количества посуды.

## 5.2 Информация для тестирующих организаций

Для запроса всей информации, необходимой для тестирования производительности, обращайтесь по электронной почте:

[info.test@dishwasher-production.com](mailto:info.test@dishwasher-production.com)

Запишите номер изделия (PNC), который находится на табличке с техническими данными.

# 6. ПАРАМЕТРЫ

## 6.1 Режим выбора программы и пользовательский режим

Если прибор находится в режиме выбора программы, имеется возможность задать программу и войти в пользовательский режим.

**В пользовательском режиме  
имеется возможность изменения  
следующих настроек:**

- Уровень смягчителя для воды с учетом жесткости воды.
- Включение или выключение звукового сигнала по окончании работы программы.
- Включение дозатора ополаскивателя, если требуется совместное использования режима Multitab и дозатора ополаскивателя.

**Данные установки будут сохранены  
до своего следующего изменения  
пользователем.**

### Вызов режима выбора программы

Прибор находится в режиме выбора программы, если индикатор программ **ECO** включен, а на дисплее отображается продолжительность программы.

Обычно при включении прибора он находится в режиме выбора программы. Тем не менее, если этого не произошло, для входа в режим выбора программы выполните следующие действия:

Одновременно нажмите и удерживайте **Program** и **Option**, пока прибор не перейдет в режим выбора программы.

## 6.2 Смягчитель для воды

Смягчитель для воды удаляет из подаваемой в прибор воды минералы, которые в противном случае могли бы оказать вредное влияние на результаты мойки и на сам прибор.

Чем больше в воде содержится таких минералов, тем выше жесткость воды. Жесткость воды измеряется в соответствующих единицах.

Устройство для смягчения воды необходимо настроить в соответствии с уровнем жесткости воды, используемой в Вашем регионе. Информацию о жесткости воды в Вашем районе можно получить в местной службе водоснабжения. Для получения хороших результатов мойки важно правильно выбрать уровень настройки смягчителя для воды.

### Жесткость воды

| Градусы<br>(жесткость<br>воды) по<br>немецкому<br>стандарту<br>(°dH) | Градусы по<br>французском<br>у стандарту<br>(°TH); | ммоль/л   | Градусы<br>по шкале<br>Кларка | Уровень<br>смягчителя для<br>воды |
|--|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 47 - 50  | 84 - 90  | 8.4 - 9.0 | 58 - 63                       | 10                                |
| 43 - 46  | 76 - 83  | 7.6 - 8.3 | 53 - 57                       | 9                                 |
| 37 - 42  | 65 - 75  | 6.5 - 7.5 | 46 - 52                       | 8                                 |
| 29 - 36  | 51 - 64  | 5.1 - 6.4 | 36 - 45                       | 7                                 |
| 23 - 28  | 40 - 50  | 4.0 - 5.0 | 28 - 35                       | 6                                 |
| 19 - 22  | 33 - 39  | 3.3 - 3.9 | 23 - 27                       | 5 1)                              |
| 15 - 18  | 26 - 32  | 2.6 - 3.2 | 18 - 22                       | 4                                 |
| 11 - 14  | 19 - 25  | 1.9 - 2.5 | 13 - 17                       | 3                                 |
| 4 - 10   | 7 - 18   | 0.7 - 1.8 | 5 - 12                        | 2                                 |
| <4   | <7   | <0.7      | < 5                           | 1 2)                              |

1) Заводские установки

2) Не используйте соль при таком уровне.

### Установка смягчителя для воды

Прибор должен находиться в режиме выбора программы.

- Для входа в пользовательский режим одновременно нажмите и удерживайте **Delay** и **Start**, пока индикаторы **ECO**, **AUTO** и  не начнут мигать, а с дисплея не погаснет.
- Нажмите на **Program**.

- Индикаторы **AUTO** и  погаснут.
- Индикатор **ECO** продолжит мигать.
- На дисплее отобразится текущая настройка, напр., **5 L** = уровень 5.
- Для изменения установки нажмите на **Program** нужное количество раз.
- Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки.

### 6.3 Дозатор ополаскивателя

Дозатор ополаскивателя способствует высушиванию посуды без образования потеков и пятен.

Ополаскиватель автоматически добавляется на этапе ополаскивания горячей водой.

**Одновременное использование ополаскивателя с таблетированным моющим средством.**

При включении режима Multitab, дозатор ополаскивателя прекращает подачу ополаскивателя. Однако, если при использовании таблетированного моющего средства результаты сушки оказываются неудовлетворительными, рекомендуется совместное использование таблетированного моющего средства и ополаскивателя. В этом случае необходимо включить дозатор ополаскивателя.

Дозатор ополаскивателя остается включенным до изменения его настройки.

#### Включение дозатора ополаскивателя

Прибор должен находиться в режиме выбора программы.

1. Для входа в пользовательский режим одновременно нажмите и удерживайте **Delay** и **Start**, пока индикаторы **ECO**, **AUTO** и  не начнут мигать, а с дисплеем не погаснет.
2. Нажмите на **Option**.
  - Индикаторы **ECO** и  погаснут.
  - Индикатор **AUTO** продолжит мигать.
  - На дисплее отобразится текущая настройка.
    -  = дозатор ополаскивателя выключен.

–  = дозатор ополаскивателя включен.

3. Для изменения установки нажмите на **Option**.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки.
5. Регулировка дозировки ополаскивателя.
6. Наполните дозатор ополаскивателя.

### 6.4 Звуковая сигнализация

В случае возникновения неисправности прибором выдаются звуковые сигналы. Данные звуковые сигналы отключить невозможно.

По окончании программы также выдается звуковой сигнал. По умолчанию выдача звукового сигнала отключена, но ее можно включить.

#### Включение звукового сигнала по окончании работы программы

Прибор должен находиться в режиме выбора программы.

1. Для входа в пользовательский режим одновременно нажмите и удерживайте **Delay** и **Start**, пока индикаторы **ECO**, **AUTO** и  не начнут мигать, а с дисплеем не погаснет.
2. Нажмите на **Delay**
  - Индикаторы **ECO** и **AUTO** погаснут.
  - Индикатор  продолжит мигать.
  - На дисплее отобразится текущая настройка:
    -  = Звуковая сигнализация выключена.
    -  = Звуковая сигнализация включена.
3. Для изменения установки нажмите на **Delay**.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки.

## 6.5 MyFavourite

Эта функция позволяет выбрать и записать в память наиболее часто используемую программу.

Новая настройка удаляет предыдущую.

### Сохранение программы MyFavourite

1. Задайте программу, которую требуется записать в память. Вместе с программой можно записать применимые к ней дополнительные функции.

2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **Program** и **Delay**, пока на несколько секунд не замигают индикаторы выбранной программы и режимов.

### Как выбрать программу MyFavourite

Нажмите и удерживайте **Program**, пока не загорятся индикаторы, относящиеся к программе MyFavourite и режимам.

На дисплее отобразится продолжительность работы программы

## 7. РЕЖИМЫ



Требуемые режимы необходимо включать перед каждый запуском программы. Режимы невозможно включить или выключить во время выполнения программы.



Не все режимы совместимы друг с другом. При выборе несовместимых режимов прибор автоматически отключит один или более режимов. При этом будут гореть индикаторы только тех режимов, которые остались включенными.

### 7.1 Multitab

Выбирайте этот режим при использовании таблетированного моющего средства, включающего в себя соль, ополаскиватель и моющее средство. Таблетированное средство также может содержать другие добавки для мытья или ополаскивания посуды.

Этот режим прекращает подачу ополаскивателя и соли из соответствующих емкостей. Индикаторы наличия соли и ополаскивателя при этом не загораются.

При использовании данного режима продолжительность программы увеличивается для улучшения результатов мойки и сушки при использовании таблетированного моющего средства.

### Включение Multitab

Нажмите и удерживайте **Option**, пока не загорится индикатор .

### 7.2 EnergySaver

Данный параметр понижает температуру последнего этапа ополаскивания и, соответственно, уменьшает энергопотребление (приблизительно на 25%).

По окончании программы посуда может все еще оставаться мокрой.

Продолжительность программы уменьшится.

### Включение EnergySaver

Нажмите и удерживайте **Option**, пока не загорится индикатор .

Если выбранный режим нельзя использовать с данной программой, соответствующий индикатор не загорится или быстро замигает на несколько секунд, а затем погаснет.

На дисплее отобразится обновленное значение продолжительности программы.

## 8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Убедитесь, что установленные настройки смягчителя для воды соответствуют уровню жесткости поставляемой Вам воды. В противном случае произведите настройку смягчителя для воды.
2. Наполните емкость для соли.
3. Наполните дозатор ополаскивателя.
4. Откройте вентиль подачи воды.
5. Запустите программу, чтобы избавиться от загрязнений, которые могли остаться в приборе после его производства. Не используйте моющее средство и не загружайте корзины.

При включении программы прибору может потребоваться до 5 минут для «зарядки» ионообменной смолы в устройстве для смягчения воды. При этом кажется, что прибор не работает. Этап мойки начнется, как только данная процедура будет завершена. Процедура будет повторяться с определенной периодичностью.

### 8.1 Емкость для соли



#### ОСТОРОЖНО!


Используйте только соль, специально предназначенную для посудомоечных машин.

Соль используется для «зарядки» ионообменной смолы в смягчителе для воды и обеспечения хороших результатов мытья в ходе ежедневного использования.


#### Наполнение емкости для соли

1. Поверните крышку емкости для соли против часовой стрелки и снимите ее.

2. Налейте в емкость для соли 1 л воды (только перед первым использованием).
3. Насыпьте посудомоечную соль в емкость для соли.



4. Уберите соль вокруг отверстия емкости для соли.




5. Чтобы закрыть емкость для соли, поверните крышку емкости для соли по часовой стрелке.



При заполнении емкости для соли из нее может выплыть вода с солью. Существует опасность коррозии. Для того, чтобы ее предотвратить, после заполнения емкости для соли запустите любую программу.

## 8.2 Заполнение дозатора ополаскивателя



### ОСТОРОЖНО!

Используйте только ополаскиватель, специально предназначенный для посудомоечных машин.

- Нажмите на кнопку разблокировки (D), чтобы открыть крышку (C).
- Налейте ополаскиватель в дозатор (A) так, чтобы уровень жидкости достиг отметки «Макс».
- Во избежание избыточного пенообразования удалите пролившийся ополаскиватель тканью, хорошо впитывающей жидкость.
- Закройте крышку. Убедитесь, что кнопка блокировки защелкнулась.





Селектор количества выдаваемого ополаскивателя (B) позволяет выбрать значения от 1 (минимальное количество) до 4 или 6 (максимальное количество).

## 9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Откройте вентиль подачи воды.
  - Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
- Убедитесь, что прибор находится в режиме выбора программы.
- Если горит индикатор отсутствия соли, наполните емкость для соли.
  - Если горит индикатор отсутствия ополаскивателя, заправьте дозатор ополаскивателя.
- Загрузите корзины.
  - Добавьте моющее средство. В случае использования таблетированного моющего средства включите функцию Multitab.
  - Выберите подходящую программу мойки в соответствии с типом загрузки и степенью ее загрязненности.

## 9.1 Использование моющего средства





- Нажмите на кнопку разблокировки (B), чтобы открыть крышку (C).
- Заполните дозатор (A) порошковым или таблетированным моющим средством.
- Если в программе мойки предусмотрен этап предварительной мойки, добавьте немного моющего средства в отделение дозатора для предварительной мойки (D).
- Закройте крышку. Убедитесь, что кнопка блокировки защелкнулась.

## 9.2 Настройка и запуск программы

### Функция Auto Off

Данная функция уменьшает энергопотребление, автоматически выключая прибор, если он не работает.

Функция срабатывает при следующих условиях:

- Через 5 минут по окончании программы.
- Через пять минут, если программа не была запущена.

### Запуск программы

- Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». Убедитесь, что прибор находится в режиме выбора программы.
- Закройте дверцу прибора.

- Многократным нажатием на **Program** добейтесь высвечивания индикатора требуемой программы.
  - Для выбора программы MyFavourite нажмите и удерживайте **Program**, пока не высветится настройка MyFavourite.

На дисплее отображается продолжительность программы.

- Выберите применимые режимы.
- Для начала выполнения программы нажмите на **Start**.
- Загорится индикатор этапа мойки.
- Значение продолжительности программы начнет уменьшаться с интервалом в 1 час.

### Запуск программы с использованием отсрочки пуска

- Задайте программу.
- Многократным нажатием на **Delay** добейтесь появления на дисплее нужного времени отсрочки (от 1 до 24 часов).

Индикатор выбранной программы замигает.

- Нажмите на **Start**.
  - Закройте дверцу прибора для запуска обратного отсчета.
- По окончании обратного отсчета будет автоматически запущена выбранная программа и загорится индикатор этапа мойки.

### Открывание дверцы во время работы прибора

Открывание дверцы во время выполнения программы приводит к остановке работы прибора. При закрывании дверцы работа продолжается с момента, на котором она была прервана.

## Отмена отсрочки пуска во время обратного отсчета

При отмене отсрочки пуска необходимо заново задать программу и дополнительные функции.

Одновременно нажмите и удерживайте **Program** и **Option**, пока прибор не перейдет в режим выбора программы.

## Отмена программы

Одновременно нажмите и удерживайте **Program** и **Option**, пока прибор не перейдет в режим выбора программы.

Убедитесь в наличии моющего средства в дозаторе моющего

средства перед запуском новой программы.

## Завершение программы

По окончании программы на дисплее отображается 0:00. Индикаторы этапов гаснут.

Все кнопки неактивны за исключением кнопки «Вкл/Выкл».

1. Выключите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл» или дождитесь, пока функция Auto Off не выключит прибор автоматически.

Открывание дверцы до выполнения Auto Off приводит к автоматическому выключению прибора.

2. Закройте водопроводный вентиль.

# 10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

## 10.1 Общие положения

Приведенные ниже рекомендации обеспечат оптимальные результаты мытья и сушки в ходе ежедневного использования прибора, а также позволят защитить окружающую среду.

- Крупные остатки пищи с тарелок выбрасывайте в мусорное ведро.
- Не производите предварительное ополаскивание посуды вручную. При необходимости используйте программу предварительной мойки (если таковая имеется) или выбирайте программу с этапом предварительной мойки.
- Всегда используйте все пространство корзин.
- При загрузке прибора убедитесь, что вода из разбрызгивателей сможет полностью достичь и вымыть всю посуду. Предметы посуды не должны касаться или перекрывать друг друга.
- Можно использовать средство для посудомоечных машин, ополаскиватель и соль отдельно или в виде таблетированного моющего средства (напр., «3 в 1», «4 в 1», «Все в одном»). Следуйте указаниям, приведенным на

упаковке. Таблетированное моющее средство обычно подходит для использования в регионах с жесткостью воды до 21°dH. В регионах, где жесткость превышает данный уровень, следует также использовать ополаскиватель и соль. В случае использования таблетированного моющего средства можно воспользоваться функцией Multitab (если она имеется). Данная функция улучшает результаты мойки и сушки при использовании таблетированного моющего средства.

- Выберите программу в соответствии с типом загрузки и степенью ее загрязненности. Программа ECO обеспечивает наиболее практическое потребление воды и энергии при мытье посуды и столовых приборов обычного уровня загрязнения.

## 10.2 Использование соли, ополаскивателя и моющего средства

- Используйте только соль, ополаскиватель и моющее средство для посудомоечных

- машин. Другие продукты могут привести к повреждению прибора.
- Таблетированные моющие средства не успевают полностью раствориться при использовании коротких программ. Для того, чтобы избежать образование на посуде осадка из моющего средства, рекомендуется использовать таблетки с длинными программами.
- Не превышайте указанную дозировку моющего средства. См. инструкции на упаковке моющего средства.

## **10.3 Что делать, если необходимо прекратить использовать таблетированное моющее средство**

Прежде чем перейти к использованию моющего средства, соли и ополаскивателя по отдельности выполните следующую процедуру.

1. Установите максимальный уровень смягчителя для воды.
2. Убедитесь, что емкость для соли и дозатор ополаскивателя заполнены.
3. Запустите самую короткую программу, содержащую этап ополаскивания. Не добавляйте моющее средство и не загружайте корзины.
4. Когда программа будет завершена, скорректируйте уровень жесткости смягчителя для воды в соответствии с жесткостью воды в Вашем регионе.
5. Задайте дозировку ополаскивателя.

## **10.4 Загрузка корзин**

- Используйте прибор только для мытья принадлежностей, пригодных для мытья в посудомоечных машинах.
- Не загружайте в прибор изделия из дерева, кости, алюминия, олова и меди.

- Не помещайте в прибор предметы, которые могут впитывать воду (губки, бытовые ткани).
- Крупные остатки пищи с тарелок выбрасывайте в мусорное ведро.
- Размягчите пригоревшие остатки пищи на посуде.
- Загружайте полые предметы (чаши, стаканы и сковороды) отверстием вниз.
- Проверьте, чтобы стаканы не соприкасались друг с другом
- Загружайте столовые приборы и мелкие предметы в корзину для столовых приборов.
- Легкие предметы укладывайте в верхнюю корзину. Убедитесь, что посуда не двигается.
- Прежде чем запускать программу, убедитесь, что разбрзгиватель может свободно вращаться.

## **10.5 Перед запуском программы**

Убедитесь, что:

- Фильтры очищены и установлены должным образом.
- Крышка емкости для соли плотно закрыта.
- Разбрзгиватели не засорены.
- Посудомоечная машина заправлена солью и ополаскивателем (если не используется комбинированное таблетированное моющее средство).
- Посуда правильно загружена в корзины.
- Выбранная программа соответствует типу посуды и степени ее загрязненности.
- Использовано подходящее количество моющего средства.

## **10.6 Разгрузка корзин**

1. Прежде чем доставать посуду из прибора, дайте ей остить. Горячую посуду легко повредить.
2. Вначале вынимайте посуду из нижней корзины, потом - из верхней



По окончании программы на стенках и дверце прибора может оставаться вода.

## 11. УХОД И ОЧИСТКА



### ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.




Грязные фильтры и засоренность разбрызгивателей приводят к ухудшению качества мойки.



Периодически проверяйте состояние фильтров и, при необходимости, проводите их очистку.

### 11.1 Очистка фильтров


Система фильтров состоит из 3 деталей.




- Поверните фильтр (B) против часовой стрелки и извлеките его.




- Извлеките фильтр (C) из фильтра (B).
- Снимите плоский фильтр (A).




- Вымойте фильтры.



5. Убедитесь, что внутри или по краям отстойника нет остатков пищи или других загрязнений.
6. Установите обратно на место плоский фильтр (A) Убедитесь, что он установлен правильно – под двумя направляющими.



7. Соберите фильтры (B) и (C).
8. Установите фильтр (B) обратно в плоский фильтр (A). Поверните по часовой стрелке до щелчка.



#### **ОСТОРОЖНО!**

Неверная установка фильтров может привести к неудовлетворительным результатам мойки и повреждению прибора.

## **11.2 Чистка разбрзгивателей**

Не снимайте разбрзгиватели. Если отверстия разбрзгивателей засорились, удалите частицы грязи с помощью предмета с тонким кончиком (зубочисткой).

## **11.3 Очистка наружных поверхностей**

- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой.
- Используйте только нейтральные моющие средства.
- Не используйте абразивные средства, царапающие губки и растворители.

## **11.4 Чистка внутренних частей**

- Тщательно очистите прибор, включая резиновый уплотнитель дверцы, мягкой влажной тряпкой.
- При регулярном использовании программ с малой продолжительностью внутри прибора могут откладываться наслаждения жира и накипи. Во избежание этого рекомендуется не реже 2 раз в месяц запускать программы с большой продолжительностью.

## **12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Прибор не запускается или останавливается во время работы. Перед обращением в авторизованный сервисный центр убедитесь, что Вы не можете разрешить проблему самостоятельно при помощи информации, приведенной в Таблице.

При некоторых неисправностях на дисплей выводится код неисправности.

| Неисправность и код неисправности   | Возможное решение   |
|---|---|
| Прибор не включается.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания.</li> <li>Убедитесь, что предохранитель на электро щите не поврежден.</li> </ul>  |
| Программа не запускается.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что дверца прибора закрыта.</li> <li>Нажмите на <b>Start</b>.</li> <li>Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените ее или дождитесь окончания обратного отсчета.</li> <li>Прибор приступил к процедуре «зарядки» смолы внутри смягчителя для воды. Продолжительность данной процедуры составляет приблизительно 5 минут.</li> </ul>  |
| В прибор не поступает вода.<br>На дисплее отобразится <b>,10.</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что водопроводный кран открыт.</li> <li>Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения.</li> <li>Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.</li> <li>Убедитесь, что фильтр наливного шланга не засорен.</li> <li>Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не передавлен.</li> </ul> |
| Прибор не сливает воду.<br>На дисплее отобразится <b>,20.</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что сливная труба не засорена.</li> <li>Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не передавлен.</li> </ul>  |
| Сработала система защиты от перелива.<br>На дисплее отобразится <b>,30.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Закройте водопроводный вентиль и обратитесь в авторизованный сервисный центр.</li> </ul>   |

Проверив прибор, выключите и включите прибор. Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если коды неисправности не описаны в таблице, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## 12.1 Результаты мойки и сушки неудовлетворительны

| Неисправность   | Возможное решение  |
|---|--|
| Имеются белесые потеки или синеватый налет на стеклянной посуде и тарелках. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Слишком большое количество выдаваемого ополаскивателя. Уменьшите уровень дозатора ополаскивателя.</li> <li>Было добавлено слишком большое количество моющего средства.</li> </ul> |

| Неисправность                              | Возможное решение  |
|--|--|
| Имеются пятна и потеки на стекле и посуде. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Недостаточное количество выдаваемого ополаскивателя. Увеличьте уровень дозатора ополаскивателя.</li> <li>Причиной может быть качество ополаскивателя.</li> </ul>  |
| Посуда остается влажной.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>В программе отсутствует этап сушки, или в ней предусмотрен этап сушки при низкой температуре.</li> <li>Дозатор ополаскивателя пуст.</li> <li>Причиной может быть качество ополаскивателя.</li> <li>Причиной может быть качество таблетированного моющего средства. Попробуйте таблетки другого производителя или включите дозатор ополаскивателя и используйте ополаскиватель одновременно с таблетированным моющим средством.</li> </ul> |



Другие возможные причины приведены в Главе «Указания и рекомендации».

## 13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| Габаритные размеры                      | Ширина / высота / глубина (мм)              | 446/850/615          |
| Подключение к электросети <sup>1)</sup> | Напряжение (В)<br>Частота (Гц)              | 220-240<br>50        |
| Давление в водопроводной сети           | Мин. / Макс. бар (МПа)                      | 0.5 (0.05) / 8 (0.8) |
| Водоснабжение                           | Холодная или горячая вода <sup>2)</sup>     | макс. 60°C           |
| Вместимость                             | Комплектов посуды                           | 9                    |
| Потребляемая мощность                   | При оставлении во включенном состоянии (Вт) | 0.99                 |
| Потребляемая мощность                   | В отключенном состоянии (Вт)                | 0.10                 |

<sup>1)</sup> Другие значения см. в табличке с техническими данными.

<sup>2)</sup> Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативный источник энергии (например, солнечные панели или ветрогенераторы), используйте горячую воду, чтобы снизить потребление энергии.

## 14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье

человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры номера – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 11012345 означает, что изделие произведено на десятой неделе 2011 года.

## ЗМІСТ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....</b> | <b>44</b> |
| <b>2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....</b> | <b>45</b> |
| <b>3. ОПИС ВИРОБУ.....</b>                  | <b>47</b> |
| <b>4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ .....</b>            | <b>48</b> |
| <b>5. ПРОГРАМИ.....</b>                     | <b>49</b> |
| <b>6. НАЛАШТУВАННЯ.....</b>                 | <b>50</b> |
| <b>7. ФУНКЦІЙ.....</b>                      | <b>53</b> |
| <b>8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....</b>   | <b>53</b> |
| <b>9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.....</b>         | <b>55</b> |
| <b>10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....</b>       | <b>56</b> |
| <b>11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....</b>            | <b>58</b> |
| <b>12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.....</b>            | <b>60</b> |
| <b>13. ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЯ.....</b>         | <b>61</b> |

## МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є результатом поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій. Оригінальний і стильний — сконструйований із думкою про вас. Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.

Компанія Electrolux вітає вас!

**Звертайтесь на наш веб-сайт:**



Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого приладу:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.

При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію: модель, номер виробу, серійний номер.

Її можна знайти на табличці з технічними даними.

Увага! Важлива інформація з техніки безпеки

Загальна інформація й рекомендації

Інформація щодо захисту навколошнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

## 1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли через неправильне встановлення чи експлуатацію. Інструкції з користуванням приладом слід зберігати з метою користування в майбутньому.

### 1.1 Загальні правила безпеки

- Цей прилад призначено для використання в побутових та аналогічних сферах, наприклад:
  - фермерські будинки; на кухнях магазинів, офісів та інших робочих установ;
  - клієнтами готелів, мотелів та інших житлових приміщень.
- Не змінюйте технічні характеристики приладу.
- Робочий тиск води (мінімальний і максимальний) має бути в діапазоні 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бар (МПа).
- Дотримуйтесь максимального значення 9 .
- У разі пошкодження електричного кабелю виробник або його авторизований сервісний центр чи інша кваліфікована особа має замінити його. Робити це самостійно небезпечно.
- Ножі та інші гострі прибори потрібно класти до кошика для столових приборів гострим кінцем донизу або горизонтально.
- Щоб не перечепитися через дверцята приладу, не залишайте їх відчиненими без нагляду.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.
- Не використовуйте воду з пульверизатора або пар для чищення приладу.
- Прилад слід підключати до водопроводу за допомогою нових наборів шлангів, що постачаються. Повторно використовувати старі набори шлангів не можна.

## 1.2 Безпека дітей і вразливих осіб

- Діти від восьми років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями й особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим пристроям лише під наглядом або після проведення інструктажу стосовно безпечної користування пристроям і пов'язаних ризиків.
- Не дозволяйте дітям грatisя з пристроям.
- Усі миючі засоби слід тримати в недоступному для дітей місці.
- Не допускайте дітей і домашніх тварин до відчинених дверцят пристроя.
- Не можна доручати чищення або технічне обслуговування пристроя дітям без відповідного нагляду.

## 2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### 2.1 Установка

- Повністю зіміть упаковку.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений пристрій.
- Не встановлюйте та не користуйтесь пристроям у приміщеннях, де температура опускається нижче 0°C.
- Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення, що постачаються із пристроям.

### 2.2 Підключення до електромережі



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання або ураження електричним струмом.

- Пристрій повинен бути заземленим.
- Переконайтесь, що електричні параметри на таблиці з технічними даними відповідають параметрам електромережі. У разі


невідповідності слід звернутися до електрика.

- Завжди користуйтесь правильно встановленою протиударною розеткою.
- Не використовуйте розгалужувачі, переходники й подовжувачі.
- Будьте обережні, аби не пошкодити штепсельну вилку та кабель. Якщо кабель живлення потребує заміни, звертайтесь до нашого авторизованого сервісного центру.
- Вставляйте штепсельну вилку у розетку електро живлення лише після закінчення установки. Переконайтесь, що після установки є вільний доступ до розетки електро живлення.
- Не тягніть за кабель живлення при відключені пристроя від мережі. Вимкнення з розетки завжди здійснюйте, витягаючи за штепсельну вилку.
- Цей пристрій відповідає директивам ЄС.
- Лише для Великобританії й Ірландії. Пристрій має електричну вилку 13 A. Необхідно замінити запобіжник в

електричній вилці, щоб використовувати запобіжник 13 А ASTA (BS 1362).

## 2.3 Підключення до водопроводу

- Стежте за тим, щоб не пошкодити водяні шланги.
- Перш ніж підключити прилад до нових труб або до труб, які впродовж тривалого часу не використовувалися, засекайте, поки потік води стане прозорим.
- При першому користуванні приладом переконайтесь у відсутності протікання.
- Наливний шланг оснащено запобіжним клапаном та каналом із кабелем живлення.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Висока напруга.

- Шланг подачі води має зовнішній прозорий канал. У разі пошкодження шланга вода у шлангу стає темною.
- У разі пошкодження наливного шланга негайно вийміть штепсельну вилку з розетки. Для заміни наливного шланга звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

## 2.4 Користування

- Не сідайте й не ставайте на відкриті дверцята.
- Миочі засоби для посудомийної машини є небезпечними. Дотримуйтесь інструкцій з безпеки,

що зазначені на упаковці миючого засобу.

- Не пийте воду із приладу, а також не грайтесь цією водою.
- Не виймайте посуд із приладу до завершення програми. На посуді може залишатися миючий засіб.
- Із приладу може вийти гаряча пара, якщо відчинити дверцята під час виконання програми.
- Не кладіть займисті речовини чи предмети, змочені в займистих речовинах, усередину приладу, поряд із ним або на нього.

## 2.5 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Рекомендується використовувати тільки оригінальні запасні частини.
- При звертанні до авторизованого сервісного центру необхідно надати наступну інформацію (знаходиться на табличці з технічними даними). Модель:  
Номер виробу (PNC):  
Серійний номер:

## 2.6 Утилізація




### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека задушення.

- Відключіть прилад від електромережі.
- Відріжте кabel живлення і викиньте його.
- Зніміть замок із дверцят, щоб уникнути запирання дітей і домашніх тварин у приладі.


Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)

### 3. ОПИС ВИРОБУ



- |          |                              |           |                             |
|----------|------------------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>1</b> | Робоча поверхня              | <b>8</b>  | Дозатор ополіскувача        |
| <b>2</b> | Середній розпилювач          | <b>9</b>  | Дозатор миючого засобу      |
| <b>3</b> | Нижній розпилювач            | <b>10</b> | Кошик для столових приборів |
| <b>4</b> | Фільтри                      | <b>11</b> | Нижній кошик                |
| <b>5</b> | Табличка з технічними даними | <b>12</b> | Верхній кошик               |
| <b>6</b> | Контейнер для солі           |           |                             |
| <b>7</b> | Вентиляційний отвір          |           |                             |

## 4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



- |          |                             |          |                      |
|----------|-----------------------------|----------|----------------------|
| <b>1</b> | Кнопка ввімкнення/вимкнення | <b>6</b> | Кнопка <b>Start</b>  |
| <b>2</b> | Кнопка <b>Program</b>       | <b>7</b> | Індикатори           |
| <b>3</b> | Індикатори програм          | <b>8</b> | Кнопка <b>Option</b> |
| <b>4</b> | Дисплей                     |          |                      |
| <b>5</b> | Кнопка <b>Delay</b>         |          |                      |

### 4.1 Індикатори

| Індикатор | Опис   |
|-----------|--|
|           | Фаза миття. Вмикається, коли виконується фаза миття.                       |
|           | Фаза сушіння. Вмикається, коли виконується фаза сушіння.                   |
|           | Індикатор Multitab.  |
|           | Індикатор солі. Коли виконується програма, індикатор не світиться.         |
|           | Індикатор ополіскувача. Коли виконується програма, індикатор не світиться. |
|           | Індикатор EnergySaver.   |

## 5. ПРОГРАМИ

| Програма                  | Ступінь забруднення<br>Тип завантаження  | Фази програми   | Функції   |
|---------------------------|--|---|---|
| <b>ECO</b> <sup>1)</sup>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Середній ступінь забруднення</li> <li>Посуд і столові прибори</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Попереднє миття</li> <li>Миття 50 °C</li> <li>Ополіскування</li> <li>Сушіння</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>EnergySaver</li> <li>Multitab</li> </ul> |
| <b>AUTO</b> <sup>2)</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Усе</li> <li>Посуд, столові прибори, каструлі та сковороди</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Попереднє миття</li> <li>Миття 45–70 °C</li> <li>Ополіскування</li> <li>Сушіння</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>EnergySaver</li> <li>Multitab</li> </ul> |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сильне забруднення</li> <li>Посуд, столові прибори, каструлі та сковороди</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Попереднє миття</li> <li>Миття 70 °C</li> <li>Ополіскування</li> <li>Сушіння</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>EnergySaver</li> <li>Multitab</li> </ul> |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Середнє або незначне забруднення</li> <li>Тонкий фаянсовий або порцеляновий посуд, скляний посуд</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Миття 45 °C</li> <li>Ополіскування</li> <li>Сушіння</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>EnergySaver</li> <li>Multitab</li> </ul> |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Свіже забруднення</li> <li>Посуд і столові прибори</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Миття 60 °C або 65 °C</li> <li>Ополіскування</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Multitab</li> </ul>                      |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Усе</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Попереднє миття</li> </ul>   |   |

**1)** Ця програма забезпечує найефективніше використання води й електроенергії для миття посуду та столових приборів із середнім ступенем забруднення. (Це стандартна програма для дослідницьких установ.)

**2)** Прилад автоматично визначає ступінь забруднення та кількість посуду в кошиках. Він автоматично регулює температуру й об'єм води, споживання електроенергії та тривалість програми.

**3)** Ця програма допоможе вимити посуд зі свіжим забрудненням. Вона дає високі результати миття за короткий час.

**4)** Ця програма використовується для швидкого ополіскування посуду. Це дає змогу уникнути прилипання залишків їжі до посуду та утворення неприємного запаху в приладі. Не використовуйте миючий засіб для цієї програми.

## 5.1 Показники споживання

| Програма 1) | Вода<br>(л) | Електроенергія<br>(кВт·год) | Тривалість<br>(хв.) |
|-------------|-------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>ECO</b>  | 9,5         | 0.89                        | 195                 |
| <b>AUTO</b> | 6 - 11      | 0.5 - 1.2                   | 40 - 140            |
|             | 11 - 13     | 1.0 - 1.2                   | 130 - 150           |
|             | 11 - 12     | 0.6 - 0.9                   | 70 - 80             |
|             | 8           | 0.8                         | 30                  |
|             | 4           | 0.1                         | 14                  |

1) Показники залежать від тиску й температури води, коливання напруги в електромережі, вибраних функцій і кількості посуду.

## 5.2 Інформація для дослідницьких установ

Для отримання необхідної інформації щодо тестових процедур зверніться за адресою електронної пошти:

[info.test@dishwasher-production.com](mailto:info.test@dishwasher-production.com)

Вкажіть номер виробу (PNC), зазначений на табличці.

# 6. НАЛАШТУВАННЯ

## 6.1 Режим вибору програм і режим користувача

Коли прилад знаходиться в режимі вибору програм, можна встановити програму та увійти в режим користувача.

### В режимі користувача можна змінити такі налаштування:

- рівень пом'якшувача води відповідно до жорсткості води;
- активація та деактивація звукового сигналу після завершення програми;
- активація дозатора ополіскувача при ввімкненні функції Multitab разом з використанням ополіскувача;

### Налаштування збережуться до наступного внесення вами змін.

### Встановлення режиму вибору програм

Прилад знаходиться в режимі вибору програм, якщо горить програмний індикатор **ECO** і на дисплей відображається тривалість програми.

Зазвичай при ввімкненні приладу він знаходиться в режимі вибору програм. В іншому разі можливо встановити режим вибору програм таким чином.

Одночасно натисніть і утримуйте кнопки **Program** і **Option**, доки прилад не перейде в режим вибору програм.

## 6.2 Пом'якшувач води

Пом'якшувач води видаляє з води мінеральні речовини, які погіршують якість миття та скорочують термін експлуатації приладу.

Чим вищий вміст мінеральних речовин, тим жорсткіша вода.

Жорсткість води вимірюється шкалою еквівалентів.

Пристрій для пом'якшення води необхідно настроїти відповідно до жорсткості води у вашому регіоні. Щоб дізнатися про рівень жорсткості води у

своєму регіоні, зверніться до місцевого органу водопостачання. Важливо налаштувати правильний рівень пом'якшувача води, щоб забезпечити якісні результати миття.

### Жорсткість води

| Німецькі градуси ( $^{\circ}\text{dH}$ ) | Французькі градуси ( $^{\circ}\text{TH}$ ) | ммоль/л | Градуси Кларка | Рівень пом'якшувача води |
|--|--|---------|----------------|--------------------------|
| 47–50                                    | 84–90                                      | 8,4–9,0 | 58–63          | 10                       |
| 43–46                                    | 76–83                                      | 7,6–8,3 | 53–57          | 9                        |
| 37–42                                    | 65–75                                      | 6,5–7,5 | 46–52          | 8                        |
| 29–36                                    | 51–64                                      | 5,1–6,4 | 36–45          | 7                        |
| 23–28                                    | 40–50                                      | 4,0–5,0 | 28–35          | 6                        |
| 19–22                                    | 33–39                                      | 3,3–3,9 | 23–27          | 5 1)                     |
| 15–18                                    | 26–32                                      | 2,6–3,2 | 18–22          | 4                        |
| 11–14                                    | 19–25                                      | 1,9–2,5 | 13–17          | 3                        |
| 4–10                                     | 7–18                                       | 0,7–1,8 | 5–12           | 2                        |
| <4                                       | <7   | <0,7    | <5             | 1 2)                     |

1) Заводські налаштування.

2) Не використовуйте сіль на цьому рівні.

### Встановлення рівня пристрою для пом'якшення води

Прилад має бути в режимі вибору програм.

- Щоб увійти в режим користувача, одночасно натисніть і утримуйте кнопки **Delay** і **Start**, доки індикатори **ECO**, **AUTO** і  не почнуть мигтіти, а дисплей не стане пустим.
- Натисніть **Program**.
  - Індикатори **AUTO** і  згаснуть.
  - Індикатор **ECO** продовжує мигтіти.
  - На дисплеї відобразиться поточне налаштування: напр., **5 L** = рівень 5.

- Натискайте **Program** знов і знов, щоб змінити налаштування.
- Щоб підтвердити налаштування, натисніть кнопку **ввімкнення/вимкнення**.

### 6.3 Дозатор ополіскувача

Завдяки ополіскувачу на посуді після висихання не залишиться смуг і плям.

Ополіскувач автоматично використовується під час фази ополіскування при високій температурі.

Використання ополіскувача разом із багатофункціональним

## таблетованим миючим засобом

При активації функції Multitab дозатор ополіскувача не використовується.

Проте, якщо результати сушіння незадовільні, спробуйте використання ополіскувача разом із багатофункціональним таблетованим миючим засобом. У цьому разі потрібно активувати дозатор ополіскувача.

Дозатор ополіскувача залишиться ввімкненим до наступної зміни налаштувань

## Увімкнення дозатора ополіскувача

Прилад має бути в режимі вибору програм.

- Щоб увійти в режим користувача, одночасно натисніть і утримуйте кнопки **Delay** і **Start**, доки індикатори **ECO**, **AUTO** і не почнуть мигтіти, а дисплей не стане пустим.
- Натисніть **Option**.
  - Індикатори **ECO** і згаснуть.
  - Індикатор **AUTO** продовжує мигтіти.
  - На дисплеї відобразиться поточне налаштування.
    - D* = дозатор ополіскувача деактивований.
    - I* = дозатор ополіскувача активований.
- Натисніть **Option**, щоб змінити налаштування.
- Щоб підтвердити налаштування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
- Налаштування дозатора ополіскувача.
- Залийте ополіскувач у дозатор ополіскувача.

## 6.4 Звукові сигнали

Звукові сигнали лунають у разі збоїв у роботі приладу. Ці звукові сигнали не можна деактивувати.

Звуковий сигнал також лунає, коли завершується виконання програми. За промовчанням цей звуковий сигнал вимкнений, проте його можна ввімкнути.

## Активація звукового сигналу після завершення програми

Прилад має бути в режимі вибору програм.

- Щоб увійти в режим користувача, одночасно натисніть і утримуйте кнопки **Delay** і **Start**, доки індикатори **ECO**, **AUTO** і не почнуть мигтіти, а дисплей не стане пустим.
- Натисніть **Delay**.
- Індикатори **ECO** і **AUTO** згаснуть.
- Індикатор продовжує мигтіти.
- На дисплеї відобразиться поточне налаштування:
  - D* = звуковий сигнал вимкнено;
  - I* = звуковий сигнал увімкнено.
- Натисніть **Delay**, щоб змінити налаштування.
- Щоб підтвердити налаштування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.

## 6.5 MyFavourite

За допомогою цієї функції можна вибрати та запам'ятати програму, яка часто використовується.

Можна зберегти лише одну програму. Нове налаштування скасовує попереднє.

## Збереження програми MyFavourite

- Оберіть програму, яку необхідно зберегти в пам'яті
- Також можна обрати відповідні функції разом із програмою.
- Одночасно натисніть і утримуйте кнопки **Program** і **Delay**, доки індикатори програм і функцій не мигтітимуть декілька секунд.



Програма миття запуститься лише після завершення цієї процедури. Така процедура періодично повторюватиметься.

## 8.1 Контейнер для солі



### ОБЕРЕЖНО!

Використовуйте тільки спеціальну сіль для посудомийних машин.


Сіль використовується для заряджання смоли в пристрої для пом'якшення води. Це забезпечує добре результати миття при щоденному користуванні.

## Заповнення контейнера для солі

- Поверніть кришечку контейнера для солі проти годинникової стрілки і зніміть її.
- Налийте 1 літр води в контейнер для солі (лише в перший раз).
- Заповніть контейнер сіллю для посудомийної машини.





- Приберіть сіль із поверхні навколо отвору контейнера для солі.



- Закрійте контейнер для солі, повернувши кришечку за годинниковою стрілкою.

**i** Вода й сіль можуть перелитися з контейнера для солі під час наповнення. Існує ризик корозії. Щоб запобігти цьому, запустіть програму після наповнення контейнера для солі.

## 8.2 Заповнення дозатора ополіскувача



### ОБЕРЕЖНО!

Застосуйте лише спеціальні ополіскувачі для посудомийних машин.

- Натисніть кнопку розблокування (D), щоб відкрити кришку (C).
- Залийті ополіскувач у дозатор (A), не перевищуючи позначки «макс.».
- Якщо ополіскувач розлився, витріть його ганчіркою, що добре вбирає рідину. Це дасть змогу уникнути утворення надмірної піни.

- Закрійте кришку. Переконайтесь, що кнопка розблокування стала на місце.





Ви можете повернути регулятор дозування (B) у положення між 1 (найменша кількість) і положенням 4 або 6 (найлінша кількість).

## 9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

- Відкрийте водопровідний кран.
  - Щоб увімкнути прилад, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
- Переконайтесь, що пристрій перебуває в режимі вибору програм.
- Якщо світиться індикатор солі, насипте її в контейнер для солі.
  - Якщо світиться індикатор ополіскувача, наповніть дозатор ополіскувача.
- Завантажте посуд у кошики.
  - Додайте миючий засіб. Якщо ви застосовуєте багатофункціональний таблетований миючий засіб, увімкніть функцію MultiTab.
  - Установіть і запустіть програму, що відповідає типу посуду та ступеню його забруднення.

### 9.1 Користування миючим засобом



- Натисніть кнопку розблокування (B), щоб відкрити кришку (C).
- Помістіть порошкоподібний або таблетований миючий засіб у відділення (A).
- Якщо програма включає фазу попереднього миття, помістіть невелику кількість миючого засобу у відділення (D).
- Закрійте кришку. Переконайтесь, що кнопка розблокування стала на місце.

### 9.2 Встановлення і запуск програми

#### Функція Auto Off

З метою зменшення споживання електроенергії ця функція автоматично вимикає прилад, коли він не працює.

Функція вимикається в таких випадках.

- Через 5 хвилин після завершення програми.
- Через 5 хвилин, якщо програма не запустилася.



- Видаліть із посуду великі рештки їжі.
- Не потрібно попередньо ополіскувати посуд вручну. При потребі використовуйте програму попереднього миття (за наявності) або виберіть програму з фазою попереднього миття.
- Завжди використовуйте весь простір кошиків.
- При завантаженні приладу упевніться, що вода з розпилювача зможе досягти всіх поверхонь посуду. Переконайтесь, що предмети не торкаються один одного й не перекриваються.
- Можна використовувати миючий засіб для посудомийних машин, ополіскувач і сіль окремо або застосовувати багатофункціональний таблетований миючий засіб (наприклад, «3 в 1», «4 в 1», «Все в 1»). Дотримуйтесь вказаних на пакуванні інструкцій.
- Багатофункціональний таблетований муючий засіб зазвичай підходить для місцевостей із значенням жорсткості води до 21 °dH. У місцевостях, в яких це значення вище, потрібно також використовувати ополіскувач і сіль. Якщо ви застосовуєте багатофункціональні таблетовані миючі засоби, виберіть функцію Multitab (за наявності). Ця функція підвищує результати миття та сушиння при використанні багатофункціональних таблетованих миючих засобів.
- Виберіть програму, що відповідає типу посуду й ступеню його забруднення. Програма ECO забезпечує найефективніше споживання води й електроенергії при митті посуду й столових приборів із середнім ступенем забруднення.

## 10.2 Використання солі, ополіскувача та муючого засобу

- Використовуйте сіль, ополіскувач і муючий засіб, призначенні лише для

- посудомийних машин. Інші засоби можуть пошкодити прилад.
- Таблетований миючий засіб не розчиняється повністю, якщо використовуються короткі програми. Щоб запобігти утворенню залишків муючого засобу на столовому посуді, рекомендується використовувати таблетовані засоби для тривалих програм.
  - Використовуйте мінімально необхідну кількість муючого засобу. Див. інструкції на упаковці муючого засобу.

## 10.3 Що робити, якщо потрібно припинити використання комбінованого таблетованого муючого засобу

Перш ніж розпочинати використання муючого засобу, солі та ополіскувача окремо, виконайте наступну процедуру.

1. Установіть найвищий рівень пом'якшувача води.
2. Переконайтесь в тому, що контейнер для солі та дозатор ополіскувача заповнені.
3. Запустіть найкоротшу програму з фазою ополіскування. Не додавайте муючий засіб і не завантажуйте кошики.
4. Коли програму буде завершено, скоригуйте рівень пристрою для пом'якшення води з урахуванням жорсткості води у вашому регіоні.
5. Відрегулюйте дозування ополіскувача.

## 10.4 Завантаження посуду в кошики

- Прилад призначено лише для миття посуду, що підходить для посудомийних машин.
- Забороняється мити в посудомийній машині вироби з дерева, рогу, алюмінію, олова й міді.
- Забороняється класти в прилад речі, що вбирають вологу (губки, ганчірки).

- Видаліть із посуду великі рештки їжі.
- Пом'якшуйте залишки пригорілої їжі на посуді.
- Предмети, що мають заглиблення (напр., чашки, склянки та миски), ставте отвором донизу.
- Подбайте про те, щоб склянки не стикалися з іншими склянками.
- Маленькі предмети та столові прибори кладіть у кошик для столових приборів.
- Легкі предмети кладіть у верхній кошик. Подбайте про те, щоб предмети не рухалися.
- Перед запуском програми переконайтесь, що розпилювачі можуть вільно обертатися.

## 10.5 Перед запуском програми

Переконайтесь, що:

- Фільтри очищені та правильно встановлені.
- Кришка контейнера для солі щільно закрита.

- Розпилювачі не забиті.
- Наявні сіль і ополіскувач для посудомийних машин (якщо лише не використовуються комбіновані таблетовані миючі засоби).
- Посуд у кошиках розташований правильно.
- Програма відповідає типу завантаження та ступеню забруднення.
- Використовується правильна кількість миючого засобу.

## 10.6 Витягання посуду з кошиків

1. Дайте посуду охолонути, перш ніж вимати його з приладу. Гарячий посуд можна легко пошкодити.
2. Вийміть посуд спершу з нижнього, а потім з верхнього кошика



Після завершення програми по боках і на дверцях приладу може залишатися вода.

# 11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.





Брудні фільтри і забиті розпилювачі понижують результати миття. Регулярно перевіряйте їх і чистьте за необхідності.

## 11.1 Чищення фільтрів


Фільтрувальна система складається з трьох частин.




1. Поверніть фільтр (B) проти годинникової стрілки та зніміть його.




2. Вийміть фільтр (C) із фільтру (B).
3. Вийміть плаский фільтр (A).




4. Промийте фільтри.



5. Переконайтесь, що всередині відстійника або на його краях немає залишків їжі або забруднення.
6. Поставте назад плаский фільтр (A). Переконайтесь, що він розташований належним чином під 2 напрямами.



7. Знову зберіть фільтри (B) та (C).
8. Встановіть фільтр (B) у плаский фільтр (A). Поверніть за годинниковою стрілкою до фіксації.



#### ОБЕРЕЖНО!

Неправильне встановлення фільтрів може привести до незадовільних результатів миття й пошкодження приладу.

## 11.2 Чищення розпилювачів

Не зімайте розпилювачі. Якщо отвори розпилювачів забилися, видаліть рештки бруду за допомогою загостреного предмета.

## 11.3 Чищення зовнішніх поверхонь

- Очищуйте прилад м'якою вологою тканиною.
- Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби.
- Не застосовуйте абразивні продукти, абразивні серветки чи розчинники.

## 11.4 Чищення всередині

- М'якою вологою ганчіркою обережно почистіть прилад і гумову прокладку дверцят.
- Якщо регулярно використовуються короткотривалі програми, всередині

приладу можуть залишатися відкладення жиру та накип. Щоб уникнути цього, рекомендується принаймні двічі на місяць виконувати довготривалі програми.

## 12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

Прилад не запускається або зупиняється під час роботи. Перш ніж звертатися до уповноваженого сервісного центру, ознайомтесь з інформацією в таблиці та спробуйте вирішити проблему самостійно.

**При виникненні деяких проблем на дисплеї з'являється код попередження.**

| Проблема та код попередження  | Можливе рішення   |
|---|---|
| Прилад не вмикається.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Переконайтесь у тому, що вилку вставлено в розетку.</li> <li>Переконайтесь, що всі запобіжники справні.</li> </ul>   |
| Програма не запускається.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Переконайтесь у тому, що дверцята приладу зачинені.</li> <li>Натисніть <b>Start</b>.</li> <li>Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте його або зачекайте завершення зворотного відліку.</li> <li>Розпочалося заряджання смоли в пристрій для пом'якшення води. Ця процедура триває приблизно 5 хвилин.</li> </ul>  |
| Прилад не заповнюється водою.<br>На дисплеї відображається символ  .   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Переконайтесь у тому, що водопровідний кран відкрито.</li> <li>Переконайтесь у тому, що вода подається під достатнім тиском. Щоб отримати цю інформацію, зверніться до місцевої організації водопостачання.</li> <li>Переконайтесь у тому, що водопровідний кран не засмічено.</li> <li>Переконайтесь у тому, що фільтр у впускному шлангу не засмічений.</li> <li>Переконайтесь у тому, що впускний шланг не перетиснуто й не перегнуто.</li> </ul> |
| Вода не зливається із пристрою.<br>На дисплеї відображається символ  . | <ul style="list-style-type: none"> <li>Переконайтесь у тому, що зливний отвір не засмічено.</li> <li>Переконайтесь у тому, що зливний шланг не перетиснуто й не перегнуто.</li> </ul>   |

| Проблема та код попередження  | Можливе рішення   |
|---|---|
| Працює пристрій, який запобігає переливанню води.<br>На дисплей відображається символ <b>,30.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Закрійте водопровідний кран і зверніться до уповноваженого сервісного центру.</li> </ul> |

Після перевірки вимкніть і увімкніть прилад. Якщо проблема виникає знову, зверніться до уповноваженого сервісного центру.

Якщо з'являються інші коди помилок, зверніться до уповноваженого сервісного центру.

## 12.1 Результати миття та сушіння незадовільні

| Проблема  | Можливе рішення   |
|---|---|
| На склянках та іншому посуді наявні смуги білуватого кольору або синюватий наліт. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Надто велика доза ополіскувача. Зменште рівень ополіскувача за допомогою регулятора.</li> <li>Надто багато миючого засобу.</li> </ul>  |
| Плями та сліди від води на склянках і іншому посуді.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Недостатнє дозування ополіскувача. Збільште рівень ополіскувача за допомогою регулятора.</li> <li>Проблема може бути спричинена якістю ополіскувача.</li> </ul>  |
| Посуд вологий.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Програмою не передбачено фазу сушіння або сушіння виконується при низькій температурі.</li> <li>Дозатор ополіскувача порожній.</li> <li>Проблема може бути спричинена якістю багатофункціонального таблетованого миючого засобу. Спробуйте використати засіб іншого виробника або активуйте дозатор миючого засобу так, щоб ополіскувач використовувався разом із багатофункціональним таблетованим миючим засобом.</li> </ul> |



Див. розділ «**Поради та підказки**», щоб дізнатися про інші можливі причини.

## 13. ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЯ

|          |                               |             |
|----------|-------------------------------|-------------|
| Габарити | Ширина/висота/глибина<br>(мм) | 446/850/615 |
|----------|-------------------------------|-------------|

|  |                                       |                      |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| Підключення до електромережі <sup>1)</sup> | Напруга (В)                           | 220-240              |
|  | Частота (Гц)                          | 50                   |
| Тиск у мережі водопостачання               | Мін/макс бар (МПа)                    | 0.5 (0.05) / 8 (0.8) |
| Водопостачання                             | Холодна або гаряча вода <sup>2)</sup> | макс. 60°C           |
| Ємність                                    | Кількість комплектів посуду           | 9                    |
| Споживання енергії                         | Режим залиш. увімк. (Вт)              | 0.99                 |
| Споживання енергії                         | Режим «Вимк» (Вт)                     | 0.10                 |

<sup>1)</sup> Див. табличку з технічними даними, щоб дізнатися про інші значення.

<sup>2)</sup> Якщо гаряча вода нагрівається за допомогою альтернативних джерел енергії (наприклад, сонячних батарей або вітроелектростанцій), то використовуйте гарячу воду, щоб зменшити споживання електроенергії.

## 14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним

символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколошнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних пристрій. Не викидайте пристрій,

позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



156976820-A-502013

EAC CE